

## Vodafone VDSL-Zugangsdaten

Wenn man einen eigenen Router benutzen möchte, ist es nicht ganz leicht, die richtigen Einstellungen zu finden — hier sind sie:

### DSL-Zugang

- ‚PPOE **V**DSL‘ einstellen
- Benutzername:       vodafone-vdsl.komplett/xxyyyyyyy  
‚xxyyyyy‘ ist ein Code aus zwei Buchstaben und mehreren Zahlen, der auf dem Vertrag steht. Achtung:  
Die Hotline nennt oft nur den Code. Es muss aber der Text vorangestellt werden!
- Passwort:             Das Passwort steht auf dem Vertrag, ggfs. Hotline anrufen.
- VLAN:                 muss leer sein!

### SIP für Telefonie

- Rufnummer:           mit Ortsvorwahl, ohne Leerzeichen oder Striche,  
z.B. ‚030123456‘
- Benutzername:       wie Rufnummer
- Passwort:             steht auf dem Vertrag, ggfs. bei Hotline erfragen, s.u.
- Registrar:           xxx.sip.arcor.de  
                          ‘xxx‘ ist die Ortsvorwahl
- Port:                 5060
- Authentifizierungsserver: wie Registrar

Das Ändern von Benutzername und Passwort via Vodafone-Webseite funktioniert nicht immer (nie?). Unbedingt Hotline anrufen, mit Angabe der Kundennummer bekommt man direkt Benutzername und ein neues Passwort. Ggfs. darauf bestehen, keinen Modem-Installationscode, sondern die Zugangsdaten zu bekommen.

Das neue Passwort ist erst mit der ersten Einwahl gültig.

Unterschätztes Optimierungspotential für DSL-Leitung – interessant für Bastler\*innen:

<http://www.elschenbroich.com/amateurfunk/Fentstoerung.pdf>

Stand: 04/2020. Die neuste Version gibt es immer hier: <https://www.djebrallah.de>

Verbesserungsvorschläge gerne an: [timo@djebrallah.de](mailto:timo@djebrallah.de)